

目的別早見表

1
はじめに

目的別早見表

初めてお使いになるときは

ナビの基本的な設定をしたい

簡単初期設定ガイド

→ 2-1ページ

地図の表示について

地図画面の見方を知りたい

現在地を表示する

→ 2-9ページ

現在地を知りたい

現在地を表示する

→ 2-9ページ

地図の記号について知りたい

凡例

→ 9-20ページ

現在地付近の地図を見たい

地図をスクロールする

→ 2-10ページ

地図の大きさをかえたい

地図の縮尺をかえる

→ 2-11ページ

地図の表示方法をかえたい

地図の向きをかえる

→ 2-14ページ

市街図を表示する

→ 2-19ページ

3D表示・2画面表示にする

→ 2-15ページ～
2-18ページ

高速略図画面を表示する

→ 2-21ページ

地図に情報を表示させたい

施設ランドマークを表示する

→ 4-28ページ

立体ランドマークを表示する

→ 4-6ページ

VICS 情報を表示する

→ 4-62ページ